

## EPM 通信配件选型指南

购买 Solis-EPM3-5G-PRO 时，请先统计光伏电站逆变器的型号和数量，并根据表 1 同步下单需要的通信配件，避免施工现场通信无法接线。

**表 1 三相逆变器接 Solis-EPM3-5G-PRO 通信配件**

逆变器型号	通信接线方式	通信配件 BOM	
GCI-3P(5-25)K-5G-PLUS	4pin	1011163126 4pin转2芯线	
GCI-(25-50)K-5G-PLUS	4pin		
G5-GC(50-70)K G5-GC(60-70)K-PRO	4pin		
GCI-(80-110)K-5G	螺钉接线		无需
GCI-(90-136)K-5G	螺钉接线		
GCI-(80-110)K-5G-MAX	螺钉接线		
GCI-(100-136)K-5G-PLUS	螺钉接线		
GCI-3P(5-25)K-5G-PLUS (大电流无液晶)	USB	2313020192 USB 转 2 芯线 	
G6-GR3P(5-10)K02-NV-ND	USB		
G6-GR3P30K G6-GR3P30K-PRO	USB		
G6-GC(33-50)K	USB		
G6-GR3P30K03 G6-GR3P(33-36)K G6-GR3P40K-HV	USB		
G6-GC3P40K03-NV-ND G6-GC3P40K04-NV-ND	USB		
G6-GC(50-60)K-PRO	USB		
G6-GC(100-125)K	螺钉接线		无需
G6-GC(125-150)K-NV-ND	2pin 快接端子		

25 年 10 月开始，Solis-EPM3-5G-PRO 标配 5 个 1011163126（4pin 转 2 芯线）配件，3 个 2313020192（USB 转 2 芯线）。

购买 Solis-EPM1-5G 时，请先统计光伏电站逆变器的型号和数量，并根据表 2 同步下单需要的通信配件，避免施工现场通信无法接线。

**表 2 单相逆变器接 Solis-EPM1-5G 通信配件**

逆变器型号	通信接口	通信配件 BOM
G6-GR1P(0.7-3.6)K-M	4pin	1011163126 4pin 转 2 芯线 
G6-GR1P(2.5-6)K	4pin	
G6-GR1P(7-8)K2	4pin	
G5-GR1P(7-10)K	4pin	
G6-GR1P(2.5-6)K-S(21A)	USB	2313020192 USB 转 2 芯线 
G6-GR1P(7-10)K03-NV-ND	USB	

25 年 10 月开始，Solis-EPM1-5G 标配 5 个 1011163126（4pin 转 2 芯线）配件，3 个 2313020192（USB 转 2 芯线）。